



**KARO Sound Development ©**

**We make your Sound better...**

## Laden der Sample Library:

1. Drücken Sie den Disk Button und markieren Sie einen von den 3 angezeigten Ordnern.
2. Gehen Sie jetzt auf Multiple Select und markieren Sie die restlichen 2 Ordner.
3. Gehen Sie jetzt auf Load, danach erscheint in einem Fenster... Are You Shure? dieses mit OK bestätigen. Kurz danach öffnet sich ein neues Fenster... Load PCG too? Machen Sie jetzt einen Haken in das Kästchen und drücken ok.